MULTIBRACKETS

M Universal Charger Station Adapter-Device Compatibility

Nokia 1 (older models) Article No: 7350022733718

1112i, 1116, 1600, 2100, 2255, 2280, 2300, 2355, 2600, 2650, 2652, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3230, 3300, 3315, 3330, 3350, 3510, 3530, 3610, 3650, 5210, 5510, 6020, 6021, 6030, 6060, 6060V, 6100, 6108, 6170, 6210, 6230, 6230i, 6235, 6255, 6260, 6015, 6510, 6600, 6610, 6670, 6680, 6681, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7270, 7280, 6015i, 7380, 7610, 7650, 7710, 8210, 8250, 8850, 8800, 8855, 8910, 8910i, 9210, 9300, N-Gage, 9210i, 9300i, 8310, E70, 2310, 2610, 2626, 3220, 5140, 6220, 6610i, 6630, 9500, E60, 3660, 5100, 6800, 7600, 6310i, 1100, 3510i, 6650, 7210, 6016i, 6010, 5140i, 5110i, 5110, N-Gage QD, 3810, 1108, 1110, 1110i

Nokia 2 (latest models) Article No: 7350022733725

1255, 1315, 2855i, 2865i, 3152, 3250, 5200, 5500, 6066, 6088, 6102, 6152, 6268, 6275, 7390, E62, N72, N75, 1200, 1208, 1209, 1650, 1680 Classic, 2600 Classic, Classic 2630, 2630, 2680 Slide, 2760 , 3109 Classic, 3109, 3110 Classic , 3110 Evolve, 3120 Classic, 3610 Fold, 3500 Classic, 3600 Slide, 5000, 5070, 6216 Classic, 5220, 5300, 5310, 5320, 5630 Xpress Music, 5610, 5700, 5800 Xpress music, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6103 , 6110 Navigator, 6111, 6120 Classic, 6124, 6125, 6131, 6136, 6151, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6220 Classic, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6500 Slide, 6555, 6600 Slide, 6600 Fold, 6650 Flip, 7070 Prism, 7210 Supernova, 7310 Supernova, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 Supernova, 8800 Sirocco, E50, E51, E61, E61i, E63, E65, E66, E71, E72, E75, E90, N70, N71, N73, N76, N78, N79, N80, N81, N82, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, N96, N900, PT-6, 2700 Classic, 2720 Fold, 2730 Classic, 5030 Xpress Radio, 5130 Xpress Music, 5330 Xpress Music, 6260 Slide, 6600i Slide, 6303 Classic, 700 Classic , 6710 Navigator, 6730 classic, 7020, 3155i

Samsung 2 (latest models) Article No: 7350022733756

SPH-A303, SGH-A437, SPH-A503, Drift, SGH-A707, SGH-A717, SGH-A770, SGH-A727, SGH-D528, SGH-D520, SGH-D800, SGH-D806, SGH-D807, SGH-D808, SGH-D820, SGH-D828, SGH-D830, SGH-D838, SGH-D840, SGD848, SGH-D900, SGH-D908, SGH-D908i, SGE-200, SGH-E230, SGH-E250, SGH-E258, SGH-E390, SGH-E428, SGH-E540, SGH-E550, SGH-E570, SGE590, SGH-E768, SGH-E780, SGH-E788, SGH-E807, SGH-E840, SGH-E848, SGH-E878, SGH-E880, SGH-E989, SGH-E900, SGH-E-906, SGH-E908, SGH-F300, SGH-F308, SGH-F508, SGH-G608, SGH-G808, SGH-i607, BlackJack, SGH-i718, SGH-i608, SGH-J208, SGH-J608, SPH-M620, UPSTAGE, SGH-P300, SGH-P308, SGH-P850, SGH-P858, SCH-R510, SGH-T219, SGH-T329, SGH-T509, Trace, SGH-T519, SGH-T629, SGH-T809, SGH-T900, SGH-U300, SCH-U420 Nimbus, SGH-U600, SGH-U608, SGH-U700, SGH-U708, SGH-U740, SGH-X820, SGH-X828, SGH-X830, SGH-X838, SGH-Z170, SGH-Z510, SGH-Z518, SGH-Z540, SGH-Z548, SGH-S730i, SGH-Z368, SGH-Z548, SGH-Z728

Sony Ericsson 1 (older models) Article No: 7350022733749

J200i, J210i, K300i, K500i, K600, K700i, P800, P900, P910, P910a, R520m, S700i, S710, T200, T226, T237, T28, T290a, T300, T310, T316, T39m, T60LX, T610, T61C, T61LX, T630, T637, T68, T68i, V800, Z200, Z300a, Z500, Z500a, Z600, Z800, T290C, T102, T618, T628, T238, K500, K506, K508, K700, P908, P802, J210, J300

Sony Ericsson 2 (latest models) Article No: 7350022733732

D750, D750i, J100, J100a, J100i, J220, J220a, J220i, J230, J230i, K200a, K310, K310a, K310c, K310i, K320i , K510, K510a, K510c, K510i, K550, K550i, K550im, K610, K610c, K610i, K610im, K618, K750, K750c, K750i, K758c, K790, K790a, K790c, K790i, K800, K800c, K800i, K810i, K818c, M600i, M608, P1i, P990c, P990i, S500, S500i, V630i, W200, W200i, W300, W300c, W300i, W550c , W550i, W580c, W580i, W600, W600c, W600i, W610, W610c, W610i, W618c, W660, W660i, W700, W700c, W700i, W710, W710c, W710i, W712, W800, W800c, W800i, W810, W810c, W810i, W830, W830c, W830i, W850, W850i, W880, W880i, W888c, W900, W900c, W900i, W910, W950, W950i, W958c, W960, Z310a, Z310i, Z520a, Z520c, Z520i, Z525, Z525a, Z525i, Z530, Z530c, Z530i, Z550, Z550a, Z550c, Z550i, Z558, Z558c, Z558i, Z610, Z610i, Z710, Z710c , Z710i , Z712, Z750i, J120C

Mini USB Article No: 7350022733701
- *Motorolas*
- *HTCs*
- *Blackberrys*

A780, E770V, E1070, HT820, PEBL U6, RAZR V3I, SLVR L7, V235, V3 RARZ, V3X, V360 , A1200 , E680 , ic902 Deluxe , KRZR K1 , KRZR K1m , L2 , L6 , L6i , H605, H700, Q9C , Q9m, Q, RAZR maxx Ve , RAZR V3 , RAZR V3c , RAZR V3e , ic402, RAZR V3m , RAZR V3r , RAZR V3t , RAZR V3xx , RAZR V6 maxx , RIZR Z3 , ROKR E6 , ROKR Z6, W161, SLVR L71, SLVR L7e, SLVR L7i , H500, V190 , V191 , V195 , V197 , V323 , V325 , V325i , V360 , V365 , V6 , V8 , W315 , W375 , W490, W377

Micro USB Article No: 7350022733664
- *Cameras*

Tempo E2000, AX830, LX400 Blue, LX 400 Burgundy, UX300, VX8610 decoy, VX9700 Dare, Glimmer UX830, enV2 VX9100, Z6c World edition, Q9h, V8 Dark Pearl Gray, V8 Luxury Edition, V9 Mahogany, V9M Espresso, 6205, 6500 Classic, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte, PRO-200, PRO-700, V9x, Z9, Rapture Vu30, ROKR E8, Z9 , ZINE ZN5, i576, S1, Q9, Krave ZN4, i776, Pearl Flip 8220, Curve 8900, Thunder 9500, Storm 9530, M220, M320, Kindle 2, E1100 Neo, S1300 Melo, S4000 Mako, TREO 800W, TREO PRO 850, N96, N85

Apple Article No: 7350022733695

iPhone – all generations, iPod – all generations

PSP Article No: 7350022733671

Sony Playstation Portable

Nintendo Article No: 7350022733688

Nintendo DS